

FLOS ARCHITECTURAL	ANTARES ILUMINACIÓN S.A.U. <p>Calle Mallorca, 1 Polígono Industrial Reva 46394 Ribarroja Valencia-Spain Tel: +34 961 669 520 Fax: +34 961 668 286 www.flos.com</p>
<h1>Light Shadow PRO</h1>	

E

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y DE USO

ATENCIÓN!

La seguridad del aparato sólo puede garantizarse con la condición de que se respeten las siguientes instrucciones, tanto en la fase de instalación como de uso, por lo cual se recomienda conservarlas.

ADVERTENCIA:

Para efectuar la instalación, y siempre que se efectúe alguna operación en el aparato, asegurarse de haber cortado la corriente eléctrica.

El aparato no puede ser en ningún caso modificado o forzado, cualquier modificación puede comprometer la seguridad haciéndolo peligroso. FLOS declina cualquier responsabilidad por los productos modificados.

El aparato ha sido diseñado para el uso interior.

IP 20 Ordinaria
IP X4 Protección contra salpicaduras de agua
IP 5X Protección contra la penetración de polvo

- Luminaria de clase III: Aparato de muy baja tensión de seguridad.

Conectar los cables principales a la unidad remota de alimentación led SELV de acuerdo a la norma EN 61347-2-13, respetando la polaridad (rojo positivo - negro negativo). Los aparatos de muy baja tensión de seguridad (BTS) marcados, no deben ser conectados a conductores de toma de tierra.

Luminarias previstas para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables.

En ninguna circunstancia, la luminaria debe cubrirse con material aislante o similar.

Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, deberá sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo. Utilizar un grupo de alimentación idóneo y conforme a la normativa.

El aparato de iluminación debe utilizarse sólo con accesorios o componentes de Flos.

El símbolo que aparece en el aparato indica que el producto debe ser eliminado en modo diferenciado del resto de los desechos urbanos.

INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR EL APARATO

Para limpieza del aparato, utilizar exclusivamente un paño suave. En caso de suciedad más resistente, humedecer el paño con agua y limpiar tan solo el reflector y el exterior del producto. En ningún caso se puede limpiar o tocar el LED/Fuente de Luz.

Advertencia: No emplear alcohol ni disolventes.

La fuente de luz incluida en esta luminaria sólo será sustituida por el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada similar.

Para consultar las especificaciones eléctricas, reférase al marcado del producto.

D

GERAUCHS- UND INSTALLIERUNGSANLEITUNGEN VORSICHT!

Die Sicherheit des Geräts ist nur gewährleistet, wenn die folgenden Anleitungen bei der Installation und während des Gebrauchs eingehalten werden; ihre Aufbewahrung wird daher empfohlen.

HINWEIS:

Stellen Sie bei der Installation und jeder Arbeit an dem Gerät sicher, dass der Strom abgeschaltet ist.

Das Gerät darf keinesfalls modifiziert oder überbeansprucht werden, jede Modifizierung kann die Sicherheit gefährden. FLOS lehnt jegliche Haftung für modifizierte Produkte ab.

Das Gerät ist für Innenräume bestimmt.

IP 20 Allgemeiner Schutz
IP X4 Geschützt gegen Wasserspritzer
IP 5X Geschützt gegen das Eindringen von Staub

The device has been designed for inside.

IP20 Ordinary.

IP X4 Protected against water splash
IP 5X Protected against penetration of dust

Class III luminaire: Device with a very low safety voltage. Connect the main cables to the remote led power supply SELV under the EN 61347-2-13 standard, respecting the right polarity (red positive - black negative). Devices with a very low safety voltage showing the (BTS) mark should not be connected to earthing conductors.

Luminaires intended for direct assembly on surfaces that are normally flammable.

Under no circumstances should the luminaire be covered with insulating or similar material.

If the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it should be exclusively replaced by the manufacturer or his technical service or a qualified person in order to avoid any risk.

Das Symbol auf dem Gerät gibt an, dass das Produkt in einer anderen Form als der übrige Abfall entsorgt werden muss.

The luminaire should only be used with Flos accessories or components.

The symbol shown on the device indicates that the product must be eliminated differently from the rest of the urban waste.

CLEANING INSTRUCTIONS

Use only a soft cloth to clean the appliance. For stubborn dirt, dampen the cloth with water and clean only the reflector and the outer part of the appliance. Do not clean or touch the LEDlight source in any way. Warning: do not use alcohol or other solvents.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Please refer to the product label to check the electrical specifications

I	INSTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO
ATTENZIONE!	È possibile garantire la sicurezza dell'apparecchio solamente a condizione che si rispettino le seguenti istruzioni, sia in fase di installazione che di utilizzo; per questo motivo è consigliabile conservarle.
AVVERTENZA:	Per effettuare l'installazione e ogni volta che si effettua un intervento sull'apparecchio, assicurarsi di aver escluso la corrente elettrica.
	L'apparecchio non può in alcun caso essere modificato o forzato; qualunque modifica può comprometterne la sicurezza e renderlo pericoloso. FLOS declina qualunque responsabilità derivante dai prodotti modificati.
	L'apparecchio è stato progettato per l'uso in ambienti chiusi.
	IP 20 Ordinario
	IP X4 Protetto contro gli spruzzi d'acqua
	IP 5X Protetto contro la penetrazione di polvere
	Apparecchio luminoso classe III: Apparecchio a bassissima tensione di sicurezza.

Collegare i cavi principali all'unità di alimentazione led remota SELV, in accordo alla normativa EN 61347-2-13, rispettando la polarità (rosso positivo - nero negativo). Gli apparecchi a bassissima tensione di sicurezza (BTS) indicati non devono essere collegati a conduttori di messa a terra.

Apparecchi previsti per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili.

Se il cavo flessibile o il filo del presente apparecchio di illuminazione è danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente dal fabbricante o dal suo servizio tecnico oppure da una persona dotata di qualifica equivalente, al fine di evitare qualunque tipo di rischio.

Utilizzare un gruppo di alimentazione idoneo e conforme alla normativa.

L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con accessori o componenti FLOS.

Il simbolo che compare sull'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dal resto dei rifiuti urbani.

Il simbolo qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Il simbolo che compare sull'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dal resto dei rifiuti urbani.

Il simbolo qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Il simbolo che compare sull'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dal resto dei rifiuti urbani.

Il simbolo qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Il simbolo che compare sull'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dal resto dei rifiuti urbani.

Il simbolo qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Il simbolo che compare sull'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dal resto dei rifiuti urbani.

Il simbolo qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Il simbolo che compare sull'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dal resto dei rifiuti urbani.

Il simbolo qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Il simbolo che compare sull'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dal resto dei rifiuti urbani.

Il simbolo qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Il simbolo che compare sull'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dal resto dei rifiuti urbani.

Il simbolo qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Il simbolo che compare sull'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dal resto dei rifiuti urbani.

Il simbolo qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Il simbolo che compare sull'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dal resto dei rifiuti urbani.

Il simbolo qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Il simbolo che compare sull'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dal resto dei rifiuti urbani.

Il simbolo qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Il simbolo che compare sull'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dal resto dei rifiuti urbani.

Il simbolo qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Il simbolo che compare sull'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dal resto dei rifiuti urbani.

Il simbolo qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Il simbolo che compare sull'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dal resto dei rifiuti urbani.

Il simbolo qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Il simbolo che compare sull'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dal resto dei rifiuti urbani.

Il simbolo qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Il simbolo che compare sull'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dal resto dei rifiuti urbani.

Il simbolo qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Il simbolo che compare sull'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dal resto dei rifiuti urbani.

Il simbolo qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

REINIGUNGSVORSCHRIFTEN

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen feuchten Sie das Tuch an und reinigen nur den Strahler und das Äußere der Lampe. Die LED bzw. die Lichtquelle darf keinesfalls gereinigt oder berührt werden.

Achtung: Weder Alkohol noch Lösungsmittel verwenden.

In dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller, seinem Reparaturservice oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

Die elektrischen Spezifikationen finden Sie in der Produktkennzeichnung.

F	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
ATTENTION!	La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées, durant l'installation puis lors de l'utilisation; c'est pourquoi il est recommandé de les conserver.
AVERTISSEMENT:	Pour effectuer l'installation, et chaque fois que l'on intervient sur l'appareil, s'assurer que le courant électrique a été coupé.
	L'appareil ne doit être ni modifié ni forcé, toute modification pouvant compromettre sa sécurité et le rendre dangereux. FLOS décline toute responsabilité sur des produits qui auraient été modifiés.
	L'appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur
	IP 20 Ordinaire
	IP X4 Protégé contre les projections d'eau
	IP 5X Protégé contre la pénétration des poussières

Luminaire de classe III : Appareil à très basse tension de sécurité.

Connecter les câbles principaux à l'unité d'alimentation à distance led SELV conformément à la norme EN 61347-2-13 et en respectant la polarité (rouge positif - noir négatif). Les appareils marqués comme étant à très basse tension de sécurité (TBTS) ne doivent pas être reliés à des conducteurs de sur à la terre.

Luminaires prévus pour être montés directement sur des superficies normalement inflammables.

Le luminaire ne doit en aucun cas être recouvert par un matériau isolant ou similaire,werden.

Si le câble flexible ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé exclusivement par le fabricant, par son service technique ou par une personne qualifiée, afin d'écarter tout type de risque.

Utiliser un groupe d'alimentation apte et conforme à la normative.

L'appareil d'éclairage doit être utilisé exclusivement avec accessoires et les composants FLOS

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

A fonte de luz incluída nesta luminária somente será substituída pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa qualificada similar.

Para especificações elétricas, consulte a etiqueta do produto.

JP	設置及び取扱説明書
警告！	製品の設置、取り扱い時における安全性は次の注意事項を守ることによりのみ保証されます。そのため、この取扱説明書を必ず保管してください。
注意	製品の設置及びお手入れの際にはプラグをコンセントから抜いてください。
	製品を分解、改造しないでください。改造することにより製品の安全性が損なわれます。改造された製品に関しては FLOSでは一切責任を負いません。
	この製品は室内用です。
	IP 20 特に保護なし
	IP X4 防まつ形
	IP 5X 粉塵が中に入らない防塵形

製品を分解、改造しないでください。改造することにより製品の安全性が損なわれます。改造された製品に関しては FLOSでは一切責任を負いません。

この製品は室内用です。

IP 20 特に保護なし
IP X4 防まつ形
IP 5X 粉塵が中に入らない防塵形

Luminaire de classe III : Appareil à très basse tension de sécurité.

Connecter les câbles principaux à l'unité d'alimentation à distance led SELV conformément à la norme EN 61347-2-13 et en respectant la polarité (rouge positif - noir négatif). Les appareils marqués comme étant à très basse tension de sécurité (TBTS) ne doivent pas être reliés à des conducteurs de sur à la terre.

Luminaires prévus pour être montés directement sur des superficies normalement inflammables.

Le luminaire ne doit en aucun cas être recouvert par un matériau isolant ou similaire,werden.

Si le câble flexible ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé exclusivement par le fabricant, par son service technique ou par une personne qualifiée, afin d'écarter tout type de risque.

Utiliser un groupe d'alimentation apte et conforme à la normative.

L'appareil d'éclairage doit être utilisé exclusivement avec accessoires et les composants FLOS

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait sur l'appareil indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

Le symbole qui apparait

ATTENTION / ATENCIÓN

E La luminaria debería colocarse de forma que no se espera una mirada prolongada a la luminaria a una distancia más cercana a D m

GB The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance of D m. is not expected.

I L'apparecchio dovrà essere collocato in modo che non ci si aspetti uno sguardo prolungato verso l'apparecchio da una distanza di circa D m.

D Die Lampe ist so zu positionieren, dass ein direkter Blick vermieden wird. Dies geschieht durch eine Längspositionierung auf D Metern Distanz.

F Le luminaire doit être positionné de manière à ne pas attendre un regard prolongé vers le luminaire à une distance proche de D mètres.

P A luminária deverá ser posicionada de tal forma que uma pessoa a D metros de distancia não mantenha o olhar prolongado à mesma..

JP 本照明器具は、D mより近い距離から内部を長時間凝視することがない場所に設置してください。

CN 请勿将灯具放置于接近于离视线 D 公尺的距离。

RU Светильник должен располагаться таким образом, чтобы длительное зрительное наблюдение на светильник находилось на расстоянии D м

AR متر D لتجنب النظر الى الإنارة لمدة طويلة، يجب وضع الإنارة على مسافة أقرب من

KZ Ұзақ қарау күтілместей а D m-ға ең жақын дейінгі қашықтықтағы жарық түсірігіш құрылғы орналыстырған жөн

Ref	
03.993X	D= 2,5 m
03.997X	
03.9940	
03.9980	
03.9985	
05.25XX	
Others	D= 0,2 m

B LUMINAIRE INSTALLATION

INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA / INSTALLAZIONE DELLA LAMPADA / INSTALLATION DER BELEUCHTUNG / INSTALLATION DU LUMINAIRE / INSTALAÇÃO DO APARELHO DE ILUMINAÇÃO / 照明器具の設置-据付け / 灯具的安装 / МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА / ШАМДАЛДЫ ОРНАТУ / تركيب وحدة الإنارة

NO TRIM

1

2

For WallWasher, put in correct position / Para WallWasher. Instalar en posición correcta.

WALL WASHER

i Wall Washer Beam Direction
Wall Washer
Direccion del Haz

3

Max. 0,3 N/m

4

5

6

7

REMOVE / EXTRAER

NO TRIM FIX

7

230V

ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY ALIMENTAZIONE ENSPESUNG ALIMENTATION ALIMENTAÇÃO ПИТАНИЕ ТҮҒЫНЫЛАТЫН ҚҰАТ 電源 供電 مصدر الطاقة

Red / White + Rojo / Blanco - Black / Negro

9

10

NO TRIM ADJUSTABLE

REMOVE REFLECTOR EXTRAER REFLECTOR

1

230V

ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY ALIMENTAZIONE ENSPESUNG ALIMENTATION ALIMENTAÇÃO ПИТАНИЕ ТҮҒЫНЫЛАТЫН ҚҰАТ 電源 供電 مصدر الطاقة

Red / White + Rojo / Blanco - Black / Negro

3

CLICK!

4

TO REMOVE / PARA EXTRAER

X°

355°

Light shadow 60 X = 30°
Light shadow 90 X = 35°

WARNING / ATENCIÓN: Don't touch the lens with your finger / No toque la lente con el dedo.

5

CLICK!

ADD REFLECTOR / AÑADIR REFLECTOR

TO REMOVE / PARA EXTRAER

6

TRIM

1

2

For WallWasher, put in correct position / Para WallWasher. Instalar en posición correcta.

WALL WASHER

i Wall Washer Beam Direction
Wall Washer
Direccion del Haz

3

230V

ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY ALIMENTAZIONE ENSPESUNG ALIMENTATION ALIMENTAÇÃO ПИТАНИЕ ТҮҒЫНЫЛАТЫН ҚҰАТ 電源 供電 مصدر الطاقة

Red / White + Rojo / Blanco - Black / Negro

5

CLICK!

6

TRIM ADJUSTABLE

REMOVE REFLECTOR EXTRAER REFLECTOR

3

230V

ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY ALIMENTAZIONE ENSPESUNG ALIMENTATION ALIMENTAÇÃO ПИТАНИЕ ТҮҒЫНЫЛАТЫН ҚҰАТ 電源 供電 مصدر الطاقة

Red / White + Rojo / Blanco - Black / Negro

5

CLICK!

6

TO REMOVE / PARA EXTRAER

X°

355°

Light shadow 60 X = 30°
Light shadow 90 X = 35°

WARNING / ATENCIÓN: Don't touch the lens with your finger / No toque la lente con el dedo.

7

CLICK!

ADD REFLECTOR / AÑADIR REFLECTOR

TO REMOVE / PARA EXTRAER

6

LED DRIVER

≤ 60 Vout

ATTENTION / ATENCIÓN

The voltage under load does not exceed 25 V r.m.s. or 60 V ripple-free d.c. and the no-load voltage does not exceed 35 V peak or 60 V ripple-free d.c.
La tensión bajo carga no supera los 25 V r.m.s. o 60 V sin ondulaciones d.c. y la sin carga el voltaje no excede los 35 V pico o 60 V sin ondulaciones d.c.

ESD

KEEP INSIDE ESD SAFETY BAG / MANTENER DENTRO DE LA BOLSA DE SEGURIDAD ESD

Cable Section / Sección del cable

Conductor	Section Min / Sección Min
	0,75 mm ² / AWG 18

- CLASIFICACION ENERGÉTICA - ENERGY CLASSIFICATION

F

Replaceable (LED only) light source by a professional / Fuente de luz (solo LED) reemplazable por un profesional

Replaceable control gear by professional / Equipo de control reemplazable por profesional