


Parentesi



FLOS

Design Achille Castiglioni & Pio Manzù, 1971

IT

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED IMPIEGO

ATTENZIONE!

La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo rispettando queste istruzioni sia in fase di installazione che di impiego; è pertanto necessario conservarle.

AVVERTENZE:

- All'atto dell'installazione ed ogni volta che si interviene sull'apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione.
- L'apparecchio non può essere in alcun modo modificato o manomesso, ogni modifica ne può compromettere la sicurezza rendendo lo stesso pericoloso. FLOS declina ogni responsabilità per i prodotti modificati.
- Se il cavo flessibile si danneggia, deve essere sostituito da FLOS o da personale qualificato al fine di evitare pericoli.
- Il simbolo  **---** **m** riportato sull'apparecchio indica la distanza minima alla quale va posto il soggetto da illuminare.
- Il simbolo  riportato sull'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani.
- **ATTENZIONE! Il sollevamento del contrappeso (fig.7) provoca la perdita di tensione meccanica del cavo di sostegno con conseguente caduta del supporto lampada.**

DATI TECNICI

EUR: Lampada ad incandescenza MAX 105W attacco E27 tipo IRR D125.

EN

INSTRUCTION FOR CORRECT INSTALLATION AND USE

WARNING!

The safety of this fitting can only be guaranteed if these

instructions are observed, during both installation and use. Please retain these instructions safety.

REMARKS:

- When installing and whenever acting on the appliance, ensure that the power supply has been switched off.
- The appliance may in no way be modified or tampered with, any modification may compromise safety causing the appliance to become dangerous. FLOS declines all responsibility for products that are modified.
- Should the external trailing cable get damaged, it must be replaced by FLOS or by qualified personnel in order to avoid any danger.
- The symbol  **---** **m** marked on the appliance indicates the minimum distance at which the subject to be illuminated should be placed.
- The symbol  shown on the device indicates that the product must be thrown out in a different manner than with the urban trash.
- **WARNING: Raising the counterweight (Fig.7) will cause loss of mechanical tension in the suspension wire and the lamp support will fall.**

TECHNICAL DATA

- **EUR:** Incandescent light bulb MAX 105W, E27 fitting, IRR D125 type.
- **USA:** Incandescent light bulb MAX 120W, E26 fitting, R40 FLOOD.

DE

INSTALLATION - UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN

ACHTUNG!

Wir garantieren nur dann für die Sicherheit der Leuchte, wenn diese Anweisungen sowohl bei der Installation als auch beim Gebrauch genau beachtet werden. Es ist daher ratsam, sie aufzubewahren.

BEMERKUNGEN:

- Bei der Installation und bei Eingriffen an der Leuchte ist sicherzustellen, daß die Anlage vom Netz abgeschaltet ist.
- Der Apparat darf auf keinen Fall veraendert oder unerlaubt geoeffnet werden, jede Veraenderung desselben kann die Sicherheit in Frage stellen und somit gefaehrlich werden. FLOS lehnt jede Verantwortung fuer unsachgemaess behandelte Produkte ab.
- Falls das flexible äußere Kabel beschädigt wird, muß es von FLOS oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Symbol  **---** **m** auf der Leuchte gibt den erforderlichen Mindestabstand zum beleuchteten Gegenstand an.
- Das auf dem Gerät wiedergegebene Symbol  zeigt an, dass das Produkt getrennt vom Stadtmüll entsorgt werden muss.
- **ACHTUNG: Das Anheben des Gegengewichts (fig.7) verursacht einen mechanischen Spannungsverlust des Stützkabels mit dem nachfolgenden Fall des Lampenhalters.**

TECHNISCHE DATEN

EUR: Glühlampe MAX 105W Anschluss E27 typ IRR D125.

FR

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'EMPLOI

ATTENTION!

La sûreté de cet appareil est garantie uniquement si l'on respecte ces instructions soit en phase d'installation soit pendant l'utilisation; il faut donc les conserver.

NOTICES:

- Au moment de l'installation et chaque fois que l'on intervient sur l'appareil, s'assurer que la tension d'alimentation ait été coupée.
- L'appareil ne peut être modifié ou altéré de quelque

manière que ce soit, toute modification peut compromettre la sécurité de celui-ci en le rendant dangereux. FLOS décline toute responsabilité pour les produits modifiés.

- Si le cordon flexible externe est endommagé, il doit être remplacé par FLOS ou par le personnel qualifié afin d'éviter des dangers.
- Le symbole  **---** **m** présent sur l'appareil indique la distance minimale à laquelle doit être placé le sujet à éclairer.
- Le symbole  reporté sur l'appareil indique que le produit doit être éliminé d'une autre façon que celle avec les déchets urbains.
- **ATTENTION: soulever le contrepoids (Fig.7) annule la tension mécanique du câble et entraîne la chute du support de lampe.**

DONNEES TECHNIQUES

- **EUR:** Ampoule incandescente MAX 105W culot E27 type IRR D125.
- **USA:** Ampoule incandescente MAX 120W culot E26 type R40 FLOOD.

ES

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y DE USO

¡ATENCIÓN!

La seguridad del aparato sólo puede garantizarse con la condición de que se respeten las siguientes instrucciones, tanto en la fase de instalación como de uso, por lo cual se recomienda conservarlas.

ADVERTENCIA:

- Para efectuar la instalación, y toda vez que se efectúe alguna operación en el aparato, asegurarse de haber cortado la corriente eléctrica.
- El aparato no puede ser en ningún caso modificado o forzado, cualquier modificación puede comprometer la seguridad haciéndolo peligroso. FLOS declina cualquier responsabilidad por los productos modificados.
- Si el cable externo se estropea, debe ser sustituido

- por FLOS o por personal cualificado con el fin de evitar situaciones peligrosas.
- El símbolo  marcado en el aparato indica la distancia mínima a la que se debe colocar el objeto que se tiene que iluminar.
 - El símbolo  marcado en el aparato indica que el producto debe ser eliminado en modo diferenciado del resto de los desechos urbanos.
 - ATENCIÓN: La elevación del contrapeso (fig.7) provoca la pérdida de la tensión mecánica del cable de sujeción con la consiguiente caída del soporte de la lámpara.**

DATOS TECNICOS

- EUR:** Bombilla de incandescencia MAX 105W conexión E27 tipo IRR D125.
- USA:** Bombilla de incandescencia MAX 120W conexión E26 tipo R40 FLOOD.

PT

INSTRUÇÕES INSTALAÇÃO E USO

ATENÇÃO!

A segurança do aparelho é garantida somente se respeitarmos as instruções tanto na fase de instalação como na de uso; portanto é necessário conservar tais instruções.

ADVERTÊNCIA:

- Para efectuar la instalación, y toda vez que se efectúe alguna operación en el aparato, asegurarse de haber cortado la corriente eléctrica.
- De forma alguma o aparelho deve ser modificado ou alterado, toda e qualquer modificação pode comprometer a segurança tornando o aparelho perigoso. FLOS declina toda e qualquer responsabilidade pelos produtos modificados.
- Se o cabo flexível está danificado, deve ser substituído pela FLOS ou por pessoal qualificado para evitar qualquer perigo.
- O símbolo  colocado no aparelho indica a distância mínima onde se colocar o objeto a ser

iluminado.

- O símbolo  indicado no aparelho indica que o produto deve ser eliminado de forma diferenciada em relação ao lixo urbano.
- ATENÇÃO! O levantamento do contra-peso (fig.7) provoca a perda da tensão mecânica do cabo de sustentação com a consequente queda do suporte da lâmpada.**

DADOS TÉCNICOS

EUR: Lâmpada incandescente MAX 105W ligação E27 tipo IRR D125.

NO

INSTRUKSJON FOR KORREKT INSTALLASJON OG BRUK

ADVARSEL!

Sikkerheten til dette armaturet kan bare garanteres hvis disse instruksjonene følges under både installasjon og bruk. Ta vare på disse sikkerhetsinstruksjonene.

BEMERKNINGER:

- Sørg for at strømforsyningen er slått av når du installerer og bruker apparatet.
- Apparatet må ikke på noen måte modifiseres eller tukles med ettersom enhver modifisering kan kompromittere sikkerheten og føre til at apparatet blir farlig. FLOS fraskriver seg alt ansvar for produkter som er modifiserte.
- Hvis den eksterne skjøteledningen blir skadet, må den skiftes ut av FLOS eller av kvalifisert personell for å unngå fare.
- -symbolet på apparatet indikerer at de skadede beskyttelsesskjermene må skiftes ut.
- Symbolet  som vises på enheten, indikerer at produktet må kastes på en annen måte enn med brysøppel.
- OPPMERKSOMHET!** Løfting av motvekten (fig.7) fører til at den mekaniske spenningen til støttekabelen går tapt, noe som resulterer i at lampeholderen faller.

TEKNISKE DATA

EUR: Glødepære MAX 105W feste E27 type IRR D125;

DK

INSTRUKTION TIL KORREKT INSTALLATION OG BRUG

ADVARSEL!

Sikkerheden ved dette apparat kan kun garanteres, hvis disse instruktioner overholdes, både under installation og brug. Opbevar disse instruktioner sikkert.

BEMÆRKNINGER:

- Sørg for, at der er slukket for strømforsyningen, når apparatet installeres, og når der foretages indgreb på det.
- Apparatet må på ingen måde ændres eller manipuleres. Enhver ændring kan kompromittere sikkerheden og forårsage, at apparatet bliver farligt. FLOS fralægger sig ethvert ansvar for produkter, der er modificeret.
- Hvis det eksterne kabel bliver beskadiget, skal det udskiftes af FLOS eller af kvalificeret personale for at undgå enhver fare.
- Symbolet  på apparatet angiver, at de beskadigede beskyttelsesskærme skal udskiftes.
- Symbolet på  enheden angiver, at produktet skal smides ud på en anden måde end med dagrenovationen.
- ADVARSEL:** Løft af kontravægten (fig. 7) medfører, at den mekaniske spænding af støttekablet går tabt, hvilket resulterer i, at apparatet falder.

TEKNISKE DATA

EUR: Halogenpære MAX 105W, Fastgørelses E27 type IRR D125;

RUS

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ПРИМЕНЕНИЮ

ВНИМАНИЕ!

Надёжность устройства гарантируется только при соблюдении данных инструкций, как в фазе монтажа, так и при применении, поэтому необходимо обеспечить их сохранность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- В момент установки и каждый раз при проведении работ с устройством, убедиться в снятии напряжения питания.
- Устройство не может изменяться или разбираться, любые изменения могут нарушить надёжность, делая его опасным. FLOS не несёт ответственность за изменённую продукцию.
- При повреждении гибкого кабеля он должен заменяться FLOS или квалифицированным персоналом в целях предотвращения опасности.
- Обозначение  приведённое на устройстве, указывает минимальное расстояние, на котором должен располагаться освещаемый объект.
- Символ  приведённый на устройстве, указывает на то, что данная продукция должна быть переработана отдельно от городских отходов.
- ВНИМАНИЕ!** Подъём противовеса (рис.7) приводит к потере механического натяжения опорного кабеля с последующим падением опоры лампы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Лампа накаливания МАКС. 105Вт цоколь E27 тип IRR D125.

J

取り付けおよびご使用方法E

警告

安全な器具の取り付けおよびご使用のために、取扱説明書に従って作業を行ってください。また、取扱説明書は必ず保管してください。

注意

- 取り付け作業および取り外しや再取り付け時には、必ず電源を切ってください。
- 危険ですので、器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。改造した製品に対しては、FLOSは一切責任を負いません。
- 可とうケーブルが損傷した場合、危険防止のため、必ずFLOS社または有資格者にケーブルの交換を依頼してください。
- 器具上の表示  は、一般ごみと区別して本製品を廃棄しなければならないことを表します。
- この器具に記された  の記号は、光を当てられる対象が置かれるべき最低距離を示しています。
- 要注意：重り (図7) を持ち上げると、吊りワイヤの機械的張力が失われ、ランプ支持部が落ちてしまいます。

技術的な仕様

JAPAN: 白熱ハロゲン球 最大100W、口金 E26、IRR D125 タイプ。

CN

正确安装指南和使用说明

警告！

只有在安装阶段和使用期间遵守这份说明书的要求，才能保证设备的安全。因此请妥善保管此说明书。

注意事项：

- 在每次灯具安装及操作时，必须确保电源已被切断。
- 不得以任何方式更改或擅自拆卸灯具，任更改都可能危害到安全，并引发危险。
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或类似的有资格

的人更换，以避免发生危险。

- 灯具上的符号  表明需被照明的物体应放置的最短距离。
- 灯具上标有  符号，表明产品废品的处理方式和普通城市垃圾的方式不同。
- 平衡块 (图七) 的提起将导致支撑电缆的机械张力的丧失以及灯具支撑架的掉下。

技术参数

卤钨灯：1xMAX150W，IRR D125类的E27接头。

SA

لامعتسلاو بيكرتلاب ةّصاخ ناداشرا

إهينبت!

لا يمكن ضمان سلامة هذا التركيب إلا إذا روعيت هذه التعليمات أثناء التركيب والاستعمال. يرجى حفظ تعليمات السلامة هذه.

ملاحظات:

- عند التركيب وعند العمل في الجهاز، تأكد من أن امدادات الطاقة مغلقة.
- لا يمكن القيام بأي تعديل أو تغيير في الجهاز بأي شكل من الأشكال، كل تغيير قد يخل في أمان الجهاز جاعلا هذا الأخير خطير. (FLOS) لا تتحمل أية مسؤولية تجاه الأجهزة التي تعرّضت إلى تغييرات أو تعديلات.
- في حالة تعرّض السلك المرن إلى ضرر، من الضروري أن يتم تبديله من قبل (FLOS) أو من قبل أشخاص مؤهلين ذوي الخبرة لتحديد التعرض إلى المخاطر.
- الرمز  الموجود على الجهاز يشير إلى أنه يجب التخلص من الجهاز بصورة مختلفة عن طريقة التخلص من النفايات الحضرية.
- العلامة  الموجودة على الجهاز تشير إلى البعد الأدنى الذي يجب أن يكون بين الشيء المراد إنارته والجهاز.
- تنبيه: إن رفع الثقل الموازن (fig.7) سيسبب فقدان

الجهود الميكانيكية في سلك التعليق وستسقط دعامة المصباح.

بيانات تقنية

مصباح متأرجح حد أقصى 105 واط ربط (E27)، من النوع (IRR D125).

KC

설치 및 사용 지침

경고!

설치 및 사용에 관한 지침을 모두 준수해야만 장치의 안전이 보장됩니다. 설명서를 잘 보관하십시오.

경고:

- 설치 작업 및 장치에 대한 작업을 할 때마다, 전원 공급 장치가 분리되었는지 꼭 확인하십시오.
- 이 장치는 어떤 방식으로든 개조하거나 조작할 수 없으며, 개조하는 경우 안전성이 저하되어 위험해질 수 있습니다. FLOS는 개조된 제품에 대해 모든 책임을 거부합니다.
- 플렉시블 케이블이 손상된 경우, 위험을 방지하기 위해 FLOS 또는 자격을 갖춘 직원이 이를 교체해야 합니다.
- 장치에 표시된  기호는 조명을 비출 상을 배치할 때 지켜야 할 최소 간격을 나타냅니다.
- 장치에 표시된  기호는 제품이 일반 폐기물이 아니며 분리 폐기되어야 함을 의미합니다.
- 주의! 균형추(그림 7)를 들어올리면 지지 케이블의 기계적 장력이 손실되며 그 결과 램프 홀더가 추락합니다.

기술 자료

E26 소켓이 있는 MAX 20W (EL20W x 1)LED 램프.




Fig. 1

EUR

IT	Fig.1 EUR NOTA BENE: Scegliere i tasselli ad espansione idonei per la superficie destinata al montaggio.
EN	Pic.1 EUR NOTE: Select and employ screw anchors which are suited to the surface where the appliance is to be installed.
DE	Abb.1 EUR BEACHTEN SIE! Die dehnbaren Einsatzstücke sind angemessen für die vorgesehene Oberfläche zur Montage auszuwählen.
FR	Fig.1 EUR NOTE: Choisir les chevilles à expansion correctes pour la superficie destinée au montage.
ES	Fig.1 EUR Nota importante: Elegir los tacos de expansión idoneos para la superficie destinada al montaje.
PT	Fig.1 EUR Observar bem: escolher as buchas de expansão idóneas para a superfície destinada a montagem.
NO	FIG.1 EUR MERK: Velg og bruk skruerankre som passer til underlaget der apparatet skal monteres.
DK	FIG.1 EUR NOTE: Vælg og anvend skruerankre, der passer til den overflade, hvor apparatet skal installeres.
RUS	Рис.1 EUR ПРИМЕЧАНИЕ: Выбирать расширительные вставки, соответствующие поверхности, предназначенной для монтажа.
J	図1 EUR. その他の注意：取り付け面に適したアンカーを使用するようにしてください。
CN	图1 EUR. 注意：要选择适合安装墙壁的膨胀螺丝
SA	شكل EUR 1. ملحوظة: اختر الخواير المطابقة للسطح المراد التركيب عليه.
KC	그림 1 EUR 참고 사항: 장착할 표면에 적합한 확장 앵커를 선택하십시오.




Fig. 1





Fig. 2



USA

Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9





Fig. 10



IT	Fig.10 INSTALLAZIONE ELEMENTO COMPLEMENTARE Per l'installazione dell'elemento complementare fare riferimento alle figure 3, 4, 5 e 6.
EN	Pic.10 INSTALLATION OF EXTRA PIECE To install the extra piece refer to figures 3, 4, 5 and 6.
DE	Abb.10 INSTALLATION ZUSATZELEMENT Nehmen Sie für Die installation des Zusatzelements bitte auf Die Abbildungen 3, 4, 5 und 6 bezug.
FR	Fig.10 INSTALLATION DE L'ELEMENT COMPLEMENTAIRE Pour installer un élément complémentaire, se reporter aux figures 3,4, 5 et 6.
ES	Imag.10 INSTALACION DEL ELEMENTO COMPLEMENTARIO Para instalar el elemento complementario tomar como referencia las figuras 3, 4, 5 y 6.
PT	Fig.10 INSTALAÇÃO DO ELEMENTO COMPLEMENTAR Para a instalação do elemento complementar usar como referências as figuras 4, 5 e 6.
NO	Fig.10 INSTALLASJON AV KOMPLETTERENDE ELEMENT For installasjon av det komplementære elementet, se figurene 3, 4, 5 og 6.
DK	Fig.10 INSTALLATION AF KOMPLETTERENDE ELEMENT For installation af det komplementære element henvises til figur 3, 4, 5 og 6.
RUS	Рис. 10 МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА Для монтажа дополнительного элемента см.рис. 3, 4, 5 и 6.
J	図 10. 予備部品の設置 予備部品の設置には、図3、4、5および6をご覧ください。
CN	图 10. 额外部件的安装 安装额外部件请参见图3、图4、图5和图6。
SA	شكل 10. تثبيت العنصر التكميلي لتثبيت العنصر التكميلي خذ كمرجع الاشكال 3 و 4 و 5 و 6.
KC	그림 10 보완 구성요소 설치 보완 구성요소 설치는 그림 3, 4, 5, 6을 참조하십시오.

